Инструкция по сборке.
НМ 040.41 Шкаф Тео.

Габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота)
950 х 520 х 1902.

Внимание!
Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.
- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет
Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура
Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации
от +10 до +25 °С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность
Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60 - 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.
Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы
Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах
От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:
- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью
Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.
Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация
Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.
Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.
Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.
При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.


60-90 min
0 - 2200mm
1902 mm
> 2200 mm
1902 mm


PH2
PZ1
PZ2
ø5



Поз.	Наименование	Д х Ш х Т	Кол-во	№ пакета
1	Стенка боковая (правая)	1750x518x16	(x1)	1
2	Стенка боковая (левая)	1750x518x16	(x1)	1
3	Основание	900x520x16	(x1)	2
4	Крышка	900x520x16	(x1)	2
5	Стенка средняя	1014x460x16	(x1)	1
6	Стенка горизонтальная	866x460x16	(x2)	2
7	Полка съемная	423x450x16	(x2)	2
8	Стенка ящика задняя	808x100x16	(x2)	2
9	Стенка ящика боковая	450x100x16	(x4)	2
10	Дно ящика	836x456x3,2	(x2)	2
11	Стенка задняя	1764x439x3,2	(x2)	1
12	Фасад ящика	176x862x16	(x2)	3
13	Дверь	1386x429x16	(x2)	3


1 : 1
008
7 x 50
x12
035
x4
016
ø 15
x12
029
ø 18
x16
010
S4
x1
084
x7
105
x8
212
44 mm
x16
004
4 x 16
x72
001
3 x 16
x69
031
8 x 30
x8
006
4 x 30
x8
011
ø 15 x 12
x16
056
x16
082
75 x 30
x2
081
L=350 mm
x2
065
M6 x 30
x4
088
x6


1 : 2
331
x4
039
x2
332
x4
038
L=421 mm
x1
1 : 1
005
4 x 25
x8

1 : 2



1





2


4x
044
4x
044
4x
044
044
1x

3


004
044
4x
1
2
1 2 3 4
004
4x

4


4x
008
010
4x
016
6
5
6

5



6



7



8



9


1
4x
008
010
4
4x
016
2

10


001
056
16x
084
120
7x
001
7x
B
A
360
11
11
360
PZ1
001
16x
360
360
A=B

11





















12



13



14











15





16



17



18





19



20



21



22



23



24



25



26




10
kg
10
kg
5
kg
15 kg
5
kg
5
kg
5
kg
10
kg
10
kg


+10...+25ºC


21




⩾1м




60-70%

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить:
- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделий, не имеющих задней стенки и крышки.



ООО "Сильва"
Россия, 607603, Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1;
тел. 8(83170)24755

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.71905/23
ТР ТС 025/2012
ГОСТ 16371-2014

Шкаф НМ 040.41

Дата выпуска:
ОТК:
Гарантийный срок 24 месяца.
Срок службы 5 лет.